SG

SOUTIEN GUIDÉ POUR CAPTEURS FILAIRES

Description	Élément de centralisation pour jusqu'à 3 capteurs de niveau filaires.
Avantages	Unification du raccordement électrique dans une seule unité compacte Facilité de montage Réglage pratique de la hauteur de chaque capteur Éliminer les ancres individualisées
Données techniques	
Données techniques	Filetage 1”1/2G
Matériau du corps	PVC
Presse-étoupes et bouchons	Polyamide. PG7. 2 bouchons sont fournis pour fermer les prises non utilisées.
Plomb	PVC, Ø39x93 mm Poids: 170 g
Fil de guidage	Câble tressé en acier inoxydable, section de 3 $mm^{2,}$ et avec revêtement en PVC. Poids: 0,20 g/m
Tête	
Connexion électrique	Boîte de connexions. PBT. 64x95x110mm
Protection	IP 67
Température (T_a)	-20 .. +80 ºC
Presse-étoupe	M20x1,5. PA. IP 68
Ø Câble électrique	6 .. 12 mm
Mode d'emploi	
Préparation	Prévoir un support rigide et sécurisé pour installer l'ensemble capteur. Si vous n'utilisez pas de manchon fileté, utilisez un contre-écrou pour fixer la tête. Prendre en compte le poids de chaque capteur, y compris son câble, ainsi que le poids du le plomb.
Longueur du fil guide	Dans le cas d'une installation dans des réservoirs, il convient que le plomb soit le plus près possible du fond. Dans tous les cas, la distance entre le capteur et le plomb doit être suffisante pour que les deux éléments ne se gênent pas.
Réglage du capteur	Passer le câble de chaque capteur dans l'un des presse-étoupes et le serrer fermement pour éviter que le câble ne glisse. Dans le cas des interrupteurs à flotteur (bouées), leur angle de travail doit être pris en compte afin d'assurer des points de détection. Ne coupez pas le câble électrique tant que vous n'êtes pas sûr de la position de chaque capteur.

Rev.01 · 27/04/2022 · DISIBEINT se réserve le droit de modifier ce document sans préavis.

Segle XX, 91
E08032 - Barcelona
+34 934 560 995
www.disibeint.com
disibeint@disibeint.com