

INTERFACE	
Code	Valeur
9	Avec display 3 langues base: Espagnol, Anglais, Français 1 langue optionnelle (par défaut, Catalan)
Q	Sans display Sans communication
U	Sans display Communication RS232 ou RS485

N° RELAIS	
Code	Valeur
0	Sans relais
3	3 relais

TYPE DU RELAIS	
Code	Valeur
0	Sans relais
A	SPST NA

COMMUNICATION	
Code	Valeur
0	Sans bus
4	4-20 mA
3	RS232
8	RS485

TENSION D'ALIMENTATION CC	
Code	Valeur
712	12 V
724	24 V
748	48 V
772	72 V
125	125 V

TENSION D'ALIMENTATION CA	
Code	Valeur
024	24 V
048	48 V
110	110 V
230	230 V
400	400 V
440	440 V
500	500 V

TENSION D'ALIMENTATION CA/CC Avec isolation galvanique	
Code	Valeur
903	15..70 V
904	60..240 V

GAMMES DU NIVEAU	
Code	Valeur
80N	1..80 niveaux

GAMMES DU INTENSITÉ	
Code	Valeur
2MA	2 mA
A02	20 mA
A20	200 mA
1A	1 A
5A	5 A
10A	10 A
V15	150 mV

GAMMES TENSION CC	
Code	Valeur
12V	12 VCC
24V	24 VCC
48V	48 VCC
72V	72 VCC
125	125 VCC

GAMMES TENSION CA	
Code	Valeur
110	110 VCA
230	230 VCA
400	400 VCA
440	440 VCA
500	500 VCA
690	690 VCA
8500	8..500 VCA